

Medir la calidad del aire interior con su EL-WEM


1

Seleccione el tipo de enchufe correcto para su región local y ajústelo a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta que tiene que encajarlo con un ligero ángulo y empujar y girar a continuación para bloquearlo en su lugar.



2

Enchufe su dispositivo y pulse el botón de encendido. La alarma emitirá un pitido y el anillo de estado pasará por sus colores, y, a continuación, parpadeará en azul mientras EL-WEM se pone en marcha. Después de 20 segundos el anillo de estado se pondrá verde, indicando que el dispositivo está funcionando.



3

A medida que su EL-WEM mida el aire que le rodea, el color del anillo de estado indicará la calidad del aire interior, según cinco niveles, desde Excelente hasta Inadecuada.

Excelente

Buena


Regular

Pobre

Inadecuada

Conectar su EL-WEM a la nube

Conectar su dispositivo a EasyLog Cloud le permitirá visualizar sus datos en cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo conectado a Internet o con la aplicación EasyLog. Si ya dispone de una cuenta EasyLog Cloud y tiene la aplicación instalada, puede pasar directamente al punto 7.



The screenshot shows two pricing plans:


- Starter:** Price per WiFi logger \$1.65/month. Features include: One to four WiFi loggers, Up to two years data storage, Single user, Up to 10 USB devices. Sliders for Number of WiFi devices (1 to 4), Data Storage (60 to 45 Days), and Add USB devices (Disabled to Enabled). Subscription cost: \$7.45 / month. Button: **Get Starter Now**.
- Professional:** Price per WiFi logger \$1.63/month. Features include: One to unlimited data loggers, Unlimited data storage, Multiple users, Advanced notifications. Sliders for Number of WiFi devices (1 to 100) and Add USB devices (Disabled to Enabled). Subscription cost: \$108.48 / 1 month. Button: **Get Professional Now**.

4

Visite easylogcloud.com y haga clic en registrarse **Sign Up Now** ahora y seleccione cuenta Starter (con funciones limitadas) o cuenta Professional (para obtener todas las funcionalidades disponibles).

5

Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta.



The screenshot shows a registration form with the following fields and elements:

- Header: Enter your email address. Subtext: You will use your email address to log into your Cloud account.
- Field: Email address.
- Field: Confirm email address.
- Checkbox: I'm not a robot.
- Image: reCAPTCHA logo.
- Button: Continue.

6

Descargue e instale la aplicación EasyLog Cloud.



The block contains a QR code on the left and two download buttons on the right:

- GET IT ON Google Play
- Download on the App Store

7

Seleccione «Configurar dispositivo», a continuación «EL-WEM» y siga las instrucciones

en pantalla de la aplicación. Una vez que su dispositivo esté en la nube podrá configurar las notificaciones de alertas por correo electrónico y SMS, establecer un periodo diario de «No molestar» para el anillo de estado y la alarma y utilizar muchas otras funciones avanzadas.



The screenshot shows a 'Device Type' selection screen with the following options:


- Select Device Type:
- EL-IOT
- EL-WEM** (highlighted with a red box)
- WiFi Sensor
- MOTE

www.lascarelectronics.com

Issue 1_03_2022



El dispositivo puede ser utilizado por niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les supervisa o instruye respecto al uso del dispositivo de manera segura y comprenden los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deberán limpiar y llevar a cabo el mantenimiento del usuario sin vigilancia. Este dispositivo solo debe alimentarse con muy baja tensión de seguridad que corresponda a lo indicado en el mismo. Este dispositivo contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal especializado. ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente el modelo de fuente de alimentación ICPO6C-050-1000B suministrado con este aparato.



Exclusión de responsabilidad: Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de esta publicación y Lascar Electronics Limited no se hace responsable de ningún error u omisión en el contenido de este documento. Los datos y la legislación están sujetos a cambios, por lo que le recomendamos encarecidamente que obtenga y consulte las últimas versiones de los reglamentos, normas y directivas vigentes. Esta publicación no constituye la base de un contrato.