



Mesurer la qualité de l'air avec votre EL-WEM

1

Sélectionnez le type de prise utilisé dans votre région et installez-la sur l'alimentation. Notez que vous devez l'insérer avec un léger angle, puis la pousser et la tourner pour la verrouiller.



2

Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation. La sonnerie émet un bip et le voyant d'état périphérique change plusieurs fois de couleur avant de clignoter en bleu pendant que le EL-WEM démarre. Après 20 secondes, il passe au vert, indiquant que l'appareil est en fonctionnement.

3

Lorsque votre EL-WEM mesure l'air ambiant, la couleur du voyant d'état indique la qualité de l'air intérieur selon cinq niveaux, d'excellente à mauvaise.

Excellente

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Connexion de votre EL-WEM au cloud

La connexion de votre appareil à EasyLog Cloud vous permet de visualiser vos données de n'importe où, à l'aide de n'importe quel appareil connecté à Internet, ou avec l'appli EasyLog. Si vous avez déjà un compte EasyLog Cloud et que l'application est installée, vous pouvez passer directement à la section 7.

Starter
Prix par WiFi logger \$1.65/mois

- One to four WiFi loggers
- Up to two years data storage
- Single User
- Up to 10 USB devices

Number of WiFi devices: 1 to 4
Data Storage: 60 to 45 Days
Add USB devices: Disabled to Enabled
Subscription cost: \$7.45 / 1 month
[Get Starter Now](#)

Professional
Prix par WiFi logger \$1.63/mois

- One to unlimited data loggers
- Unlimited data storage
- Multiple users
- Advanced notifications

Number of WiFi devices: 1 to 100
Add USB devices: Disabled to Enabled
Subscription cost: \$108.45 / 1 month
[Get Professional Now](#)

4

Visitez easylogcloud.com et cliquez sur [Sign Up Now](#), puis sélectionnez un compte Starter (avec des fonctionnalités limitées) ou un compte Professional (pour bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles).

5

Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre compte.

Enter your email address
You will use your email address to log into your Cloud account.

Email address

Confirm email address

I'm not a robot

Continue

6

Téléchargez et installez l'appli EasyLog Cloud.



7

Connectez-vous à l'appli en utilisant les identifiants de votre compte EasyLog Cloud.


Sélectionnez « Setup Device », puis « EL-WEM » et suivez les instructions à l'écran dans l'appli. Une fois que votre appareil est dans le cloud, vous pouvez configurer des notifications d'alarme par courriel et par SMS, définir une période « Ne pas déranger » chaque jour pour le voyant d'état et la sonnerie, et bénéficier de nombreuses autres fonctions avancées.



www.lascarelectronics.com Issue 1_03_2022



L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet appareil ne doit être alimenté qu'en très basse tension de sécurité (TBS) correspondant au marquage de l'appareil. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. AVERTISSEMENT : pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation ICP06C-050-1000B fourni avec cet appareil.



Clause de non-responsabilité : tous les efforts ont été mis en œuvre pour garantir l'exactitude de cette publication, et aucune responsabilité ne peut être acceptée par Lascar Electronics Limited pour toute erreur ou omission dans le contenu de ce document. Les données et la législation pouvant changer, nous vous conseillons vivement d'obtenir et d'examiner les règlements, normes et directives les plus récemment publiés. Cette publication ne constitue pas la base d'un contrat.